



hp
mp3130 series
dijital projektör

yayım notları

Bu dosyada, aşağıdaki konular hakkında en güncel bilgiler bulunmaktadır:

Projektörü tavana monte etme	1
Tüm projektör ayarlarını sıfırlama	1

En güncel yayım notları için www.hp.com/support adresindeki Destek web sitesini ziyaret edin.

Projektörü tavana monte etme

Projektörü tavana monte etmek istiyorsanız, HP tavana monte ayağını veya projektörün tamamını destekleyen başka bir montaj bloğu kullanın. Projektörü yalnızca üçayak yuvası deliğini kullanarak baş aşağı asmayın. Projektör tek vidayla tutturulduğunda yeterince desteklenmiş veya sabitlenmiş olmaz.

Tüm projektör ayarlarını sıfırlama

Projektör ayarlarınız tamamen yanlış yapıp düzeltilemiyorsa, tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlayabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki projektör düğmelerini 5 saniye basılı tutun (Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen düğmeler yanlış olabilir):

aşağı ok + yukarı ok + sağ ok